

Teileliste

Gerätewagen 3 SOLID

GW 3

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl	ArtNr	Bezeichnung	Farbe
3	Stück 110-119-00-028	Halterahmen 120 l SOLID / RW	
1	Stück 110-119-00-031	Mopp- und Besenablage SOLID / RW	
1	Stück 110-119-00-039	Grundgestell SOLID / Mini	
1	Stück 110-119-00-068	Pressenstativ Reinigungswagen SOLID	
1	Stück 110-119-00-074	Seitenstrebe SOLID / RW	
1	Stück 180-110-11-009	Utensilienkorb für Gerätewagen SOLID	
1	Stück 180-110-11-018	Kunststoffpresse dunkelblau	blau
1	Stück 180-110-11-023	Mopp- und Besenhalter SOLID	rot
3	Stück 180-110-11-027	Schale 120 l	blau
1	Stück 180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	rot
1	Stück 180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	blau
1	Stück 180-110-11-030-B	Kunststoffeimer 17 l	rot
1	Stück 180-110-11-030-R	Kunststoffeimer 17 l	



Gerätewagen 3 SOLID

GW 3

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechte Seitenstrebe an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben.
2. Das Pressenstativ gewinkelt einhängen. Dabei zeigen die Zapfen in entgegengesetzter Richtung der Seitenstrebe und kommen unter das waagerechte Flachmetall.
3. Die Schalenhalterungen an oberer, mittlerer und unterer Sprosse einhängen.
4. Den Utensilienkorb mittig über dem Pressenstativ an die Seitenstrebe hängen. Nicht an die Sprosse, sondern direkt oben über den Rahmen der Seitenstrebe. Hinweis: Im 90° Winkel einhängen und dann nach unten biegen.
5. Mopp- und Besenablage an der Vorderseite des Wagens, unterhalb des Pressenstativs einhängen.
6. Mopp- und Besenhalter an die Vorderseite des Pressenstativs schrauben.
7. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

