

Teileliste

Reinigungswagen 1 SOLID

RW 1 / RW 1 2-70 / RW 1 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung	Farbe
1	Stück	110-119-00-028	Halterahmen 120 l SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-029	Ablagerost für Säcke 120 l SOLID	
1	Stück	110-119-00-031	Mopp- und Besenablage SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-032	Grundgestell Maxi 1 CHROM	
3	Stück	110-119-00-044	Halterahmen innen 120 l SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-068	Pressenstativ Reinigungswagen SOLID	
2	Stück	110-119-00-074	Seitenstrebe SOLID / RW	
1	Stück	180-110-11-018	Kunststoffpresse dunkelblau	
3	Stück	180-110-11-022	Müllsackklemmen	
1	Stück	180-110-11-023	Mopp- und Besenhalter SOLID	
3	Stück	180-110-11-027	Schale 120 l	
1	Stück	180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	blau
1	Stück	180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	rot
1	Stück	180-110-11-030-B	Kunststoffeimer 17 l	blau
1	Stück	180-110-11-030-R	Kunststoffeimer 17 l	rot



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Hinweis:

Die Teileliste stellt den RW 1 dar.
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 l sind bis auf den Halterahmen und Ablagerost identisch.

Reinigungswagen 1 SOLID

RW 1 / RW 1 2-70 / RW 1 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. 4 Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Schalenhalterungen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere, mittlere und untere Sprosse.
3. Das Pressenstativ gewinkelt einhängen. Dabei zeigen die Zapfen Richtung Vorderseite des Wagens und kommen unter das waagerechte Flachmetall.
4. Mopp- und Besenhalter an die Vorderseite des Pressenstativs schrauben.
5. Mopp- und Besenablage, Sackhalterahmen und Ablagerost einhängen.
6. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör